

Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona
niegazowana



lekko gazowana



gazowana



nieschłodzona
niegazowana

1

Postaw butelkę
lub szklankę pod
kranem
dyspensera.



2a

Zaprogramowane porcje:

Aby aktywować dyspenser, dotknij ekran dotykowy i wybierz wielkość porcji naciskając ikonę butelki lub szklanki.

Następnie naciśnij ikonę preferowanego rodzaju wody, a wybrana wielkość porcji wody zostanie automatycznie nalana.

Aby zatrzymać dozowanie, naciśnij ponownie dowolną ikonę.

2b

Tyle wody ile potrzebujesz:

Naciśnij ikonę z rodzajem wody jaką chcesz nalać i przytrzymaj, aż zostanie wydana żądana ilość.

Top Pro

